



Gebruiksaanwijzing Autoglas Nanocoating en Reiniger

Abrasieve reiniger:

Abrasieve Autoglas reiniger is een glasreiniger met abrasieve bestanddelen op waterbasis. Dit product is voor de voorreiniging van de ruit die vervolgens met de autoglas coating wordt behandeld.

Producteigenschappen

Verdunning:	geen
Verbruik:	ca. 10-25 ml per m ²
Uitharding/droging:	geen
Handhaving:	zie veiligheidsvoorschrift
Opslag en houdbaarheid:	Zie veiligheidsvoorschrift of verpakking
Opslagtemperatuur:	+5°C tot +25°C, in originele verpakking laten en tegen direct zonlicht en vorst beschermen.
Toepassings temperatuur:	+5°C tot +25°C niet in regen toepassen en direct zonlicht mijden.

Belangrijk: Schudden voor gebruik.

Bij het aanbrengen van de reiniger draag te allen tijde handschoenen!

Probeer eerst op een plek die niet in het zicht ligt. Pas op: Bij bv. Acryl kunnen krassen ontstaan.

Reiniging:

De ruit dient zorgvuldig van vuil, olie en vette verontreinigingen worden ontdaan. Doe dit met de bijgeleverde abrasieve reiniger doormiddel van de spons. Maak cirkelachtige bewegingen. Daarna met veel water na spoelen of de reiniger grondig uitpoetsen om tenside resten (dit zijn oppervlakte actieve stoffen zoals zeep) en poetsresten te verwijderen. Uiteindelijk de ruit goed droog maken. Eventueel de behandeling herhalen totdat de ruit vrij is van verontreinigingen. De ruit daarna niet meer aanraken zodat het oppervlak compleet vetvrij blijft.

Belangrijk: Ook de reiniger gebruiken als de auto net gewassen is / uit de wasstraat komt (voor het verwijderen van zeepresten) !